



Laser Blade InOut - Ceiling

ILBIO02-C, ILBIO05-C
REMOTE

IMPORTANT - Lire attentivement avant d'installer le produit. Conserver ces instructions pour référence ultérieure. Ce produit doit être installé conformément au code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables, par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les dangers encourus.

IMPORTANT - Read carefully before installing fixture. Retain these instructions for future reference. This product must be installed in accordance with the national electrical code and all applicable local codes, by a person familiar with the construction and operation of the product, and the hazards involved.



Installation sur boîte électrique standard Pilote à distance (REM)

- Installer la plaque universelle sur la boîte électrique standard en suivant l'alignement comme démontré ci-dessous avec deux vis #8-32 (non incluses)
- Visser le couvercle à la plaque universelle avec deux vis (incluses).
- Suivre le marquage de polarité et effectuer toutes les connexions nécessaires. Ranger les connexions dans la boîte électrique.
- Dévisser d'abord la vis de pression sur le côté du boîtier. Visser le support sur le couvercle en utilisant 4 vis (incluses). S'assurer que le reste du câble d'alimentation est bien rangé dans la boîte électrique.
- Installer le boîtier sur le support et le fixer en place en serrant la vis de pression avec une clé allen 2mm.

Installation On 4" Junction Box Remote Driver (REM)

- Install the crossbar to the junction box following alignment as shown below with two #8-32 screws (not included).
- Screw the canopy to the crossbar with the two screws (included).
- Following polarity markings, make all necessary connections. Push the connection back into the junction box.
- First, unfasten the set screw on the side of housing to free the bracket. Then fix the bracket to the canopy with the 4 screws (included).
- Install the housing on the bracket and fix it in place by tightening the set screw with a 2mm hex key.

ALIGNEMENT DE LA PLAQUE UNIVERSELLE

CROSSBAR ALIGNMENT






Schéma de branchement Bas voltage

Wiring Diagram Low voltage



Cable du produit
Fixture Cable



LED +	rouge / red
LED -	noir / black

Laser Blade InOut - Ceiling


ILBIO02-C, ILBIO05-C
REMOTE

Installation sans boîte électrique Pilote à distance (REM)

- A- Dévisser d'abord la vis de pression sur le côté du boîtier avec une clé allen 2mm.
B- Installer le support directement sur la surface avec des vis #8 (non fournis) appropriées pour le matériau de surface .
C- Installer le boîtier sur le support et le fixer en place en serrant la vis de pression avec une clé allen 2mm.
D- Suivre le marquage de polarité et effectuer toutes les connexions nécessaires.

Installation without Junction Box Remote Driver (REM)

- A- First, unfasten the set screw on the side of housing to free the bracket using a 2mm hex key
B- Install the bracket directly on the surface with #8 screws (not included) appropriate for the surface material .
C- Install the housing on the bracket and fix it in place by tighten the set screw with a 2mm hex key.
D- Following polarity markings, make all necessary connections.



LED +	rouge / red
LED -	noir / black